Original	Rechange	Original	Rechange
System Standby	Power	Play	Play
Sleep	Sleep	Pause	Pause
Master Vol +	Vol +	Stop	Stop
Master Vol -	Vol -	Tv/Video/ANT	TV/R
Muting	Mute	Main Menu	Smart
Top Menu	Menu	Test Tone	Back
DVD Menu	D. Menu	Multi CH	3D
Up	Up	2CH	Subt
Down	Down	AFD	Dual
Right	Right	A. F. D.	List
Left	Left	+	Ch +
Enter	Ok	-	Ch -
Recall	Pre Ch	Menu >	Shift + Right
>>I / CH/ Preset +	>>I	< Menu	Shift + Left
I <</ CH/ Preset -	I <<	Tv CH+	Shift + Ch +
<<	<<	Tv CH-	Shift + Ch -
>>	>>	Tv Vol +	Shift + Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
Tv Vol -	SHIFT + VOL – Shift + Vol -	9 Tuner	9
D. Skip/ TV/ VTR	REPEAT TEXT Text	0 Tuner	0
Video1	A Red	SHIFT >10 -/-- >10 Tuner / Shift / - / -	-/-- GUIDE Guide
Video 2	B Green	D.TUNING ENTER RETURN Enter / D. Tuning/ Return Tuner	DISPLAY INFO Info
SA- CD	C Yellow	PRESET + >>I / CH Preset + Tuner	SHIFT + >>I Shift + >>I
DVD	D Blue	– CH/PRE I<< / CH Preset - Tuner	SHIFT + I<< Shift + I <<
MD/ Tape	TIMER AV AV		
Tuner	ZOOM Eject		
Standby AV	SHIFT + Shift + Power		
1 Tuner	1 1		
2 Tuner	2 2		
3 Tuner	3 3		
4 Tuner	4 4		
5 Tuner	5 5		
6 Tuner	6 6		
7 Tuner	7 7		
8 Tuner	8 8		

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	8	8
Video 1	Red	9	9
Video 2	Green	0	0
SA-CD	Yellow	>10/ Shift/ -/ -	Guide
DVD	Blue	Enter/ D. Tuning/ Return	Info
MD/ Tape	AV	D. Skip/ TV/ VTR	Text
Tuner	Eject	I <<	I <<
Master Vol +	Vol +	>>I	>>I
Master Vol -	Vol -	<<	<<
Muting	Mute	>>	>>
1	1	Play	Play
2	2	Pause	Pause
3	3	Stop	Stop
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby CD	Power	>10/Shift/-/--	Guide
Video 1	Red	Enter/D.Tuning/Return CD	Info
Video 2	Green	I<< CD	I<<
SA-CD	Yellow	>>I CD	>>I
DVD	Blue	<< CD	<<
MD/Tape	AV	>> CD	>>
Tuner	Eject	Play CD	Play
1 CD	1	Pause CD	Pause
2 CD	2	Stop CD	Stop
3 CD	3	D.Skip/TV/VTR CD	Text
4 CD	4	Master Vol +	Vol +
5 CD	5	Master Vol -	Vol -
6 CD	6	Muting	Mute
7 CD	7	Standby Video	Shift + Power
8 CD	8	1 Video 1	Shift + 1
9 CD	9	2 Video 1	Shift + 2
0 CD	0	3 Video 1	Shift + 3

Original	Rechange	Original	Rechange
4 Video 1	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 1	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 1	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 1	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 1	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 1	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 1	SHIFT + 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ -/-- Video 1	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter/ D. Tuning/ Return Video 1	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
D. Skip/ TV/ VTR Video 1	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
I << Video 1	SHIFT + I<< Shift + I <<		
<< Video 1	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 1	SHIFT + >> Shift + >>		
>>I Video 1	SHIFT + >>I Shift + >>I		
Play Video 1	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Pause Video 1	SHIFT + II Shift + Pause		
Stop Video 1	SHIFT + ■ Shift + Stop		

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	>10/ Shift/ -/ -- MD/ Tape	Guide
Video 1	Red	Enter/ D. Tuning/ Return MD/ Tape	Info
Video 2	Green	D. Skip/ TV/ VTR MD/ Tape	Text
SA- CD	Yellow	I << MD/ Tape	I <<
DVD	Blue	>>I MD/ Tape	>>I
MD/ Tape	AV	<< MD/ Tape	<<
Tuner	Eject	>> MD/ Tape	>>
1 MD/ Tape	1	Play MD/ Tape	Play
2 MD/ Tape	2	Pause MD/ Tape	Pause
3 MD/ Tape	3	Stop MD/ Tape	Stop
4 MD/ Tape	4	Muting	Mute
5 MD/ Tape	5	Master Vol +	Vol +
6 MD/ Tape	6	Master Vol -	Vol -
7 MD/ Tape	7	Standby Video	Shift + Power
8 MD/ Tape	8	1 Video 2	Shift + 1
9 MD/ Tape	9	2 Video 2	Shift + 2
0 MD/ Tape	0	3 Video 2	Shift + 3

Original	Rechange	Original	Rechange
4 Video 2	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 2	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 2	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 2	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 2	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 2	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 2	SHIFT + 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ -/-- Video 2	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter/ D. Tuning/ Return Video 2	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
D. Skip/ TV/ VTR Video 2	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
I << Video 2	SHIFT + I<< Shift + I <<		
>>I Video 2	SHIFT + >>I Shift + >>I		
<< Video 2	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 2	SHIFT + >> Shift + >>		
Play Video 2	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Stop Video 2	SHIFT + Shift + Stop		
Pause Video 2	SHIFT + Shift + Pause		