Mandis shop

Sony RM-S311

Original	Rechange
Power	Power
TUNER	Smart
Tuner / Band	Media
Preset -	Ch -
Preset +	Ch +
I << CD	I <<
>>I CD	>>I
D. Skip CD	List
Play CD	Play
Stop CD	Stop
Pause CD	Pause
<< Deck A	Down
>> Deck A	Up
Stop Deck A	Ok
Rec Deck B	Shift + Rec
< Deck A	Left
Deck A >	Right

Original	Rechange
Rec Deck A	Rec
<< Deck B	Shift + Down
Deck B >>	Shift + Up
Stop Deck B	Shift + Ok
< Deck B	Shift + Left
Deck B >	Shift + Right
Pause Deck B	Shift + Back
DAT / TAPE1	Green
AUX	Red
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

https://remote-controls.ch/fr/Sony/10632-9107-telecommande-replacement-pour-Sony-RM-S311-1693111.htm