Mandis shop

Sony 200064

Original		Rechange	
I/⏻	POWER	⏻	Power
INPUT	INPUT	TIMER AV	AV
DYNAMIC	PIC. MODE -	4	4
STANDARD	PIC. MOD. - STANDARD	5	5
CINEMA	PIC. MODE -	6	6
USER 1	USER 1	1	1
USER 2	USER 2	2	2
USER 3	USER 3	3	3
LENS	LENS	DISPLAY INFO	Info
RESET	RESET	CLEAR EXIT	Exit
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
▲	UP	▲	Up
◀	LEFT	◀	Left
✥	ENTER	OK	Ok
▶	RIGHT	▶	Right
▼	DOWN	▼	Down
GAMMA CORRECTION	GAMMA	7	7

Original		Rechange	
BLACK LEVEL	Black Level	RETURN BACK	Back
ADVANCED IRIS	ADVANCED IRIS	8	8
COLOR SPACE	COLOR SPACE	9	9
COLOR TEMP	COLOR TEMP	0	0
REAL C WIDE MODE	WIDE MODE	A	Red
COLOR PROCE RCP	RCP	B	Green
SSING ADJ PIC	ADJ. PIC.	C	Yellow
+ SHARPNESS	SHARPNESS+	HOME SMART	Smart
SHARPNESS −	SHARPNESS-	APP MEDIA	Media
+ BRIGHTNESS	BRIGHT. +	+ VOL	Vol +
BRIGHTNESS −	BRIGHT. -	VOL −	Vol -
+ CONTRAST	CONTRAST+	+ CH	Ch +
CONTRAST −	CONTRAST-	CH −	Ch -

CORRECTION

https://rendecontrols.ch/fr/Sony/10634-1928-telecommande-replacement-pour-Sony-RM-PJVW70-1470972.html