Original		Rechange	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	You Tube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Netflix	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	prime video	APP MEDIA	Media
	Disney+	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Guide	GUIDE	Guide
	Source	TIMER AV	AV
	Micro	ECO 3D	3D
	Rec List	SETTINGS OPT	Options
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
CH+	Ch +		
Recall	Pre Ch		
CH-	Ch -		
Audio	Dual		
[. . .]	Subt		
Help	Format		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pause	Pause		
Exit	Exit		