Mandis shop

Sony RM-SCP300

Original	Rechange
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Clock/Timer	CH+ / Page+
Clock/Timer Set	CH- / Page-
Play Mode	TV/Radio /
Function	Menu / Home
Tuning Mode	Fav / Marker / PC
CD	Green / APP / Repeat
CD	Shift + 3
Tape A-B	Red / Netflix / Search
Tape A-B	Shift + 5
Tuner/band	Yellow / YouTube / Repeat
Tuner/band	Shift + 6
Disc 1	1
Disc 2	2
Disc 3	3
Play	Play / Slow

Original	Rechange
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
I<<-	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I / +	>>I / Preset+
Bass / Treble	Sound / Title
DSG	Info / Angle
Memory	Setup / OPT /
Memory	Left
Vol +	Vol +
Vol +	Up
Display	Display / Media
Display	Right
Enter	OK
Direction	Text / Goto
Vol -	Vol -

Original		Rechange		Original	Rechange
VOL−	Vol -	▼	Down		
STEREO /MONO	Stereo / Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		