Original	Rechange
System Standby	Power
Sleep	Sleep / Timer
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -
Muting	Mute / Dimmer
Top Menu	Menu / Home
DVD Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	OK
Recall	Fav / Marker / PC
>>I / CH/ Preset +	>>I / Preset +
Preset + Tuner	Shift + >>I / Preset +
I <</ CH/ Preset -	<< / Tune-
Preset - Tuner	Shift + I << / Preset -

Original	Rechange
<<	>> / Tune+
>>	I << / Preset -
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Balance R	Shift + Right
Balance L	Shift + Left
Bass Boost	Smart / List
Treble-	Yellow / YouTube / Repeat
Treble+	Blue / Prime Video / Random
Bass+	Green / APP / Repeat
Bass-	Red / Netflix / Search
Tv/ Video / ANT	AV / Input / RDS
Tv CH+	Shift + CH+ /
Tv CH-	Shift + CH- /
Tv Vol +	Shift + Vol +
Tv Vol -	Shift + Vol -

Original		Rechange	
TV/VTR D.SKIP	D. Skip / TV/VT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AV	Standby AV	SHIFT + Power	Shift + Power
TOP MENU 1	1 Tuner	TV 1	1
2	2 Tuner	DVD 2	2
DVD MENU 3	3 Tuner	CD-STB 3	3
4	4 Tuner	VIDEO 4	4
5 ENTER	5 Tuner	TAPE 5	5
6	6 Tuner	TUNER 6	6
7	7 Tuner	AUX-HDD 7	7
8	8 Tuner	USB 8	8
9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
0	0 Tuner	HDMI-SAT 0	0
SHIFT >10 -/--	>10 Tuner/Shift/-/-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return Tuner	RETURN BACK	Back / Return
CH/PR	Preset- Tuner	CH PAGE −	CH- / Page-
PRESET +	Preset+ Tuner	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
AV	Standby		Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TOP MENU 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
DVD MENU 3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5 ENTER	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return	ANGLE INFO	Info / Angle
CH/PR	I<<	TUNE-	<< / Tune-
PRESET +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE+	>> / Tune+
	>>	PRESET-	I<< / Preset-
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL -	Vol -

Original		Rechange	
	Standby CD		Power
	Video 1		Red / Netflix / Search
	Video 2		Green / APP / Repeat
	CD		Yellow / YouTube / Repeat
	DVD		Blue / Prime Video / Random
	MD/Tape		AV / Input / RDS
	Tuner		Sleep / Timer
	1 CD		1
	2 CD		2
	3 CD		3
	4 CD		4
	5 CD		5
	6 CD		6
	7 CD		7
	8 CD		8
	9 CD		9
	0 CD		0

Original		Rechange	
	>10/Shift/-/-- C		Shift + Guide / EPG / -/--
	Enter/D.Tuning/Return CD		Info / Angle
	I<< CD		<< / Tune-
	>>I CD		>>I / Preset+
	<< CD		>> / Tune+
	>> CD		I<< / Preset-
	Play CD		Play / Slow
	Pause CD		Pause / Step / Freeze
	Stop CD		Stop / Hold
	D.Skip/TV/VTR CD		Setup / OPT /
	Master Vol +		Vol +
	Master Vol -		Vol -
	Muting		Mute / Dimmer
	Standby Video		Shift + Power
	1 Video 1		Shift + 1
	2 Video 1		Shift + 2
	3 Video 1		Shift + 3

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4 Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
5 ENTER	5 Video 1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
6	6 Video 1	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
4	7 Video 1	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		
8	8 Video 1	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
9	9 Video 1	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
0	0 Video 1	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0		
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-- Video 1	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return Video 1	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR Video 1	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
CH/PR	I<< Video 1		Left		
PRESET +	>>I Video 1		Right		
	<< Video 1		Down		
	>> Video 1		Up		
	Play Video 1	OK	OK		
	Pause Video 1	LIST SMART	Smart / List		
	Stop Video 1	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Rechange	
AV	Standby		Power
VIDEO 1	Video 1	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 2	Video 2	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	CD	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DVD	DVD	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MD/TAPE	MD/Tape	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
TUNER	Tuner	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
TOP MENU 1	1 MD/Tape	TV 1	1
2	2 MD/Tape	DVD 2	2
DVD MENU 3	3 MD/Tape	CD-STB 3	3
4	4 MD/Tape	VIDEO 4	4
ENTER 5	5 MD/Tape	TAPE 5	5
6	6 MD/Tape	TUNER 6	6
7	7 MD/Tape	AUX-HDD 7	7
8	8 MD/Tape	USB 8	8
9	9 MD/Tape	BLUETOOTH 9	9
0	0 MD/Tape	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
SHIFT >10 -/--	>10/Shift/-/-- MD/Tape	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR MD/Tape	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH/PR	I<< MD/Tape	TUNE-	<< / Tune-
PRESET +	>>I MD/Tape	PRESET+	>>I / Preset+
	<< MD/Tape	TUNE+	>> / Tune+
	>> MD/Tape	PRESET-	I<< / Preset-
	Play MD/Tape	SLOW	Play / Slow
	Pause MD/Tape	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop MD/Tape	HOLD	Stop / Hold
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL -	Vol -
AV	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
TOP MENU 1	1 Video 2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 Video 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD MENU 3	3 Video 2	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Original	Rechange	Original	Rechange
4 Video 2	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
5 Video 2	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
6 Video 2	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
7 Video 2	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		
8 Video 2	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
9 Video 2	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
0 Video 2	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ -/-- Video 2	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Enter/ D. Tuning/ Return Video 2	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
D. Skip/ TV/ VTR Video 2	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		
I<< Video 2	Left		
>>I Video 2	Right		
<< Video 2	Down		
>> Video 2	Up		
Play Video 2	OK OK		
Pause Video 2	LIST SMART Smart / List		
Stop Video 2	MEDIA DISPLAY Display / Media		