Mandis shop

Sony RM-PJM17

Original		Rechange	
PIC	PIC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
I/⏻	Power		Power
MUTING AUDIO	Audio/Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
LENS	Lens	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol+
TILT/KEYSTONE	Tilt/Keystone	TITLE SOUND	Sound / Title
APA	APA	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol-
=	=	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU/ TAB	Menu/TAB	HOME MENU	Menu / Home
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
AIR SHOT	Air Shot	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down

Original		Rechange	
+	D.Zoom+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER	Enter	OK	OK
− D ZOOM	D.Zoom-	CH PAGE −	CH- / Page-
RESET/ ESCAPE	Reset/Escape	RETURN BACK	Back / Return
1	1 Function	TV 1	1
2	2 Function	DVD 2	2
3	3 Function	CD - STB 3	3

https://remote-controls.ch/fr/Sony/1066955-6163-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-PJM17-147873425.html