Mandis shop

# Sony RM-PJ7

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | Input | | AV / Input / RDS |
| | Apa | | Smart / List |
| | Eco Mode | | Text / Goto |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Reset | | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Return | | Back / Return |
| | Aspect | | Picture / Format |
| | Keystone | | Setup / OPT / |
| | Pattern | | D.Menu / Top |
| | D.Zoom+ | | CH+ / Page+ |
| | Volume+ | | Vol + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | PIC Muting | | Zoom / Size |
| | D.Zoom- | | CH- / Page- |
| | Volume- | | Vol - |
| | Freeze | | Pause / Step / Freeze |
| | Audio Muting | | Mute / Dimmer |

https://remotecontrols.fr/Sony/1083645-telecommande-remplacement-pour-Sony-RM-PJ7-182221.htm