Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Menu Up	Up
Reveal	Play / Slow	Info	Info / Angle
Store	Pause / Step / Freeze	Menu Left	Left
Txt Stop	Stop / Hold	OK Enter	OK
Tune-	<< / Tune-	Menu Right	Right
Tune+	>> / Tune+	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Update	I<< / Preset-	Menu Down	Down
Aft/Caf	>>I / Preset+	Volume+	Vol +
Color- S.Std	Sound / Title	Bright+ Mode	Smart / List
Menu audio	Audio / Lang I/II	Chan. Up	CH+ / Page+
Color+ P.Std	Picture / Format	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return TV	TV/Radio /	Chan. Down	CH- / Page-
Menu video	D.Menu / Top	1	1
Bright- Sys	Setup / OPT /	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS	3	3

Original	Rechange	Original	Rechange
4	VIDEO 4 — 4		
5	TAPE 5 — 5		
6	TUNER 6 — 6		
7	AUX - HDD 7 — 7		
8	USB 8 — 8		
9	BLUETOOTH 9 — 9		
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 — 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Search	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		