Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
EPG	EPG		Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
TV/R	TV / R		TV/Radio /
MENU	Menu		Menu / Home
SORTIE	Sortie		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up

Original		Rechange	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
INFO	Info	INFO	Info / Angle
CH +	CH +	CH +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
AUDIO	Audio	AUDIO	Audio / Lang I/II
CH -	CH -	CH -	CH- / Page-
RCL	Red / RCL	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PAUSE	Green / Pause	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
PAUSE	Green / Pause	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SOUS	Yellow / Sous	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SOUS	Yellow / Sous	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
TEXT	Blue / Text	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
TEXT	Blue / Text	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange	Original	Rechange
FAV	Fav / Marker / PC		
SAT	Shift + 0		
V. F	Setup / OPT /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
◁	Shift + << /		
I >	Shift + >> /		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		