Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Reset	Reset	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 AV PC	0 / AV PC	HDMI - SAT 0	0
RTN	RTN	RETURN BACK	Back / Return
Display	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up / P+		Up
	Up / P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Input	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
	Left / V-		Left
	Left / V-	VOL −	Vol -
Menu	Menu / Enter	HOME MENU	Menu / Home
Menu	Menu / Enter	OK	OK
	Right / V+		Right
	Right / V+	+ VOL	Vol +
ARC	ARC	ANGLE INFO	Info / Angle
P	Down / P-		Down
P	Down / P-	CH PAGE −	CH- / Page-
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Text Subcode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	PIP Up	SHIFT +	Shift + Up
Position	PIP Position	SHIFT +	Shift + Left
PIP On/Off	PIP On/Off	SHIFT + OK	Shift + OK
Size	PIP Size	SHIFT +	Shift + Right
	PIP Down	SHIFT +	Shift + Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Text Reveal	SLOW Play / Slow		
Text Index	LIST SMART Smart / List		
Text Hold	HOLD Stop / Hold		
Text Cancel	REC MODE Rec / Rec Mode		
Text Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Green / MUP	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow / Pause	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Blue / Audio	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Blue / Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Red / Picture	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Red / Picture	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		