Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Tv/ Radi o	TV/ R
Ej ect	Ej ect	Menu	Menu
Vol +	Vol +	Ret ur n	Back
Vol -	Vol -	Language	Dual
Mut e	Mut e	Subt i t l e	Subt
Sour ce	AV	Ti t l e/ TTX	Text
1	1	Prog/ EPG	Sl eep
2	2	Di spl ay	I nf o
3	3	L/ R	Medi a
4	4	Ent er	Ok
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	Left / FAV-	Left
8	8	Ri ght / FAV+	Ri ght
9	9	Pl ay	Pl ay
0/ 10	0	St op	St op
10+	Gui de	<<	<<

Original		Rechange	
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
3D	3D	ECO 3D	3D
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PREVIEW	Preview	D	Blue
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
A-B	A-B	HOME SMART	Smart
ANGLE	Angle	A	Red
SLOW	Slow	B	Green
GOTO	Goto	C	Yellow
VIDEO	Video	FAV PRE-CH	Pre Ch
P/N	P/N	CLEAR EXIT	Exit

Original	Rechange