Original		Rechange	
POWER	Power		Power
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
TV RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INPUT	Input	TIMER AV	AV
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
FREEZE	Freeze	II	Pause
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
I/II AUDIO LANG	I/II/Audio Lan	SOUND DUAL	Dual
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
PROG PAGE+	Prog+	+ CH	Ch +
PROG PAGE-	Prog/ Page-	CH –	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Rechange		Original	Rechange
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
RED	Red	A	Red		
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
BLUE	Blue	D	Blue		
INDEX	Index	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info		
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
MIX	Mix	APP MEDIA	Media		
REVEAL	Reveal	HOME SMART	Smart		
CANCEL	Cancel	ZOOM ⏏	Eject		
TIME	Time	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV		
SUBPAGE	Subpage	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		