Original		Rechange	
	Power		Power
	Open / Close		Eject / Surround
	OSD		Display / Media
	1		1
	2		2
	3		3
	Subtitle		Subtitle / EQ
	4		4
	5		5
	6		6
	Angle		Info / Angle
	7		7
	8		8
	9		9
	Language		Audio / Lang I/II
	R/L		Blue / Prime Video / Random
	0		0

Original		Rechange	
	10+		Guide / EPG / -/--
	Setup		Setup / OPT /
	Mute		Mute / Dimmer
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	Prog		TV/Radio /
	Time		Sleep / Timer
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Title		Sound / Title
	Menu		Menu / Home
	Default		AV / Input / RDS
	<<		<< / Tune-
	Play / Pause		Play / Slow
	Play / Pause		Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
I <<	PRESET- I << / Preset-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
N/F	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Mode	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Step	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Vol +	VOL + Vol +		
Resume	LIST SMART Smart / List		
PBC	FORMAT PICTURE Picture / Format		
Return	RETURN BACK Back / Return		
Vol -	VOL - Vol -		

Original	Rechange		Original	Rechange	
On/Off		Power	Progr.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Audio Off	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Play	SLOW ▶	Play / Slow	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze	C/CH	GOTO TEXT	Text / Goto
Stop	HOLD ■	Stop / Hold	DVD/TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Record	REC MODE ●	Rec / Rec Mode	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Rewind	TUNE- ◀◀	<< / Tune-	Menu Up		Up
F.Forward	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
Prev.	PRESET- ⏮	I<< / Preset-	Menu Left		Left
Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	OK Enter	OK	OK
Title	TITLE SOUND	Sound / Title	Menu Right		Right
Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	Pbc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	Menu Down		Down
Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround	Return	RETURN BACK	Back / Return
Auto/Track	FORMAT PICTURE	Picture / Format	Volume+	VOL	Vol +
Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	Resume	LIST SMART	Smart / List
Np	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	Slow Up	CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Rechange	Original	Rechange
Volume-	VOL –	Rep/A-B	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media	Shuffle	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Slow Down	CH PAGE – — CH- / Page-	Karaoke/Step	SHIFT + STEP-FREEZE II — Shift + Pause / Step /
1	TV 1 — 1	Echo+	SHIFT + ▲ — Shift + Up
2	DVD 2 — 2	Echo-	SHIFT + ▼ — Shift + Down
3	CD-STB 3 — 3	3D	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
4	VIDEO 4 — 4	Video	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
5	TAPE 5 — 5		
6	TUNER 6 — 6		
7	AUX-HDD 7 — 7		
8	USB 8 — 8		
9	BLUETOOTH 9 — 9		
+10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
0	HDMI-SAT 0 — 0		
R/L	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Search	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Repeat/1/All	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Progr.	TV/Radio /
Audio Off	Mute / Dimmer	Top Menu	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Resume	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	DVD/TV	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Angle	Info / Angle
Prev.	I << / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Title	Sound / Title	Menu Right	Right
Lang	Audio / Lang I/II	Clear/00:00	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
Auto/Track	Picture / Format	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Mode	Smart / List
Pbc	Sleep / Timer	Slow Up	CH+ / Page+

Original	Rechange	Original	Rechange
Volume-	VOL − Vol -	Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	R/L	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Slow Down	CH PAGE − CH- / Page-		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD-STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX-HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI-SAT 0 0		
C/CH	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Np	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		