Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv-Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH.LIST	CH.List	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PIC	PIC	SETTINGS OPT	Options
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
FREEZE	Freeze	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
FAV	FAV	PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REVEAL	Reveal	ZOOM	Eject
HOLD	Hold	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LIST	List	HOME SMART	Smart
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
MIX	MIX	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>

Original		Rechange	
	I <<	I <<	I <<
	>>I	>>I	>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC/REP	Rec/Rep	REC MODE	Rec