Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	0	HDMI - SAT 0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH▲	Up / CH+		Up
CH▲	Up / CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL ◀	Left / Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
VOL ◀	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL ▶	Right / Vol +		Right
VOL ▶	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
CH▼	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH▼	Down / CH-		Down
	Page+	LIST SMART	Smart / List
	Page+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Page+	PRESET+	>>I / Preset +
	Page-	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Page-	PRESET-	I << / Preset -
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange		Original	Rechange
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
NTSC/PAL	NTSC/PAL	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
NTSC/PAL	NTSC/PAL	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SAT	Sat	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0		
F1	Red / F1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
F2	Green / F2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
F3	Yellow / F3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
F4	Blue / F4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		