Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	World	Smart / List
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Up	Up
4	4	Q. Menu	D. Menu / Top
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
TV	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	i / Info	Info / Angle
Recall	Fav / Marker / PC	Music/Photo/Movi	Display / Media
Vol +	Vol +	Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	1*/O	Shift + Red / Netflix /
PR+	CH+ / Page+	2*/O.	Shift + Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
[≡] / Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
LANG.	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
[≡]. .	TITLE SOUND — Sound / Title		
[- O-]	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Pause	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		