Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		Recall		Back / Return
	Mute		Mute / Dimmer		Display		Display / Media
	Nicam/A2		Shift + Audio / Lang I/II		Freeze		Pause / Step / Freeze
	Aspect		Shift + Picture / Format		Rec/Auto		Rec / Rec Mode
	P. Mode		Picture / Format		Red		Red / Netflix / Search
	S. Mode		Sound / Title		Green		Green / APP / Repeat
1	1	1	1		Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
2	2	2	2		Blue		Blue / Prime Video / Random
3	3	3	3		Sleep		Sleep / Timer
4	4	4	4		Up		Up
5	5	5	5		Source		AV / Input / RDS
6	6	6	6		Left		Left
7	7	7	7		Enter		OK
8	8	8	8		Right		Right
9	9	9	9		Down		Down
-/--	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--		Menu		Menu / Home
0	0	0	0		Exit		Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange	Original	Rechange
CH+	CH+ / Page+	DTV	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	EPG	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +	Tv/ Radio	TV/ Radio /
CH-	CH- / Page-		
T. Shift	Setup / OPT /		
Vol -	Vol -		
Play/ Pause/ Hol	Play / Slow		
Play/ Pause/ Hol	+ Shift + Stop /		
<</ Reveal	<< / Tune-		
>>/ Size	Zoom / Size		
>>/ Size	>> / Tune+		
Stop/ Index	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
S. Page/ >>I	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
FAV	Fav / Marker / PC		
Audio	Audio / Lang I/II		