Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Mute	MUTE Mute	Menu Right	Right
Txt Stop	Stop	Menu Off	CLEAR EXIT Exit
Update	HOME SMART Smart	Menu Down	Down
Reveal	APP MEDIA Media	Back	RETURN BACK Back
Subt. List	AD SUBT Subt	Volume+	+ VOL Vol +
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	Chan. Up	+ CH Ch +
Info	DISPLAY INFO Info	Volume-	VOL – Vol -
Return TV	SEARCH TV/R TV/R	Menu audio	SOUND DUAL Dual
Menu video	E-MANUAL D.MENU D. Menu	Chan. Down	CH – Ch -
Text	REPEAT TEXT Text	1	1 1
Txt Expand	ZOOM Eject	2	2 2
TV/AV	TIMER AV AV	3	3 3
Menu	TOP MENU MENU Menu	4	4 4
Menu Up	Up	5	5 5
Menu Left	Left	6	6 6
OK Enter	OK Ok	7	7 7

Original	Rechange
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Mix Scan	Shift + TV/R
3. *	Shift + Guide
Audio-	<<
Audio+	>>
Tone-	I <<
Color + P. Std	Format
Color - S. Std	Shift + Dual
Surround	Shift + Red

Original	Rechange
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow
Level R/Woofer	Shift + Blue