Original	Rechange
Standby / On	Power
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
Info / RDS	ANGLE INFO — Info / Angle
Clear	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
0	HDMI - SAT 0 — 0
Program	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio / Program

Original	Rechange
FM Mode	LIST SMART — Smart / List
<<	TUNE- — << / Tune-
>>	TUNE+ — >> / Tune+
Repeat 1 / All	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Shuffle	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Stop	HOLD — Stop / Hold
Play / Pause	SLOW — Play / Slow
Play / Pause	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Up	Up
Time Mode	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Left / I<<	PRESET- — I<< / Preset-
Left / I<<	Left
Enter	OK — OK
Right / >>I	Right
Right / >>I	PRESET+ — >>I / Preset+

Original		Rechange		Original	Rechange
TONE /BAL	Tone / Bal	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Down		Down		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
AUX 1	AUX 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
AUX 1	AUX 1	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		
AUX 2	AUX 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
SD	SD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
iPod	iPod	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +		
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -		