Original		Rechange	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE POSITION MEMORY	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SUBTITLE POSITION MEMORY	Position	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP GROUP	Group	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SETUP GROUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DISC	Disc	REC MODE	Rec / Rec Mode
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10/-/--	>=10 / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRO LOGIC	DD Pro Logic	LIST SMART	Smart / List
CH SELECT TEST	CH Select	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH SELECT TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
SUPER SRND	Super SRND	SURROUND	Eject / Surround
TOP MENU EQ DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direc Navigator	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TOP MENU EQ DIRECT NAVIGATOR	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
	Up		Up
MENU SUPER SOUND EQ PLAY LIST	Menu/Playlist	HOME MENU	Menu / Home
MENU SUPER SOUND EQ PLAY LIST	Super Surround	TITLE SOUND	Sound / Title
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
S.3D AI EQ DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.3D AI EQ DISPLAY	Super 3D AI EQ	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Down		Down
AV EFFECT RETURN	AV Effect	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Rechange	Original	Rechange
Return	Back / Return	Skip >>I	>>I / Preset+
VCR (Ext) / VDP (Aux)	SHIFT + 4 (VIDEO)	Volume-	Vol -
TAPE / Deck 1/2	SHIFT + 5 (TAPE)	Volume+	Vol +
DVD	SHIFT + 2 (DVD)		
TUNER / BAND	SHIFT + 6 (TUNER)		
Play Mode	SHIFT + SLOW ▶		
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL		
Rev. Play / Pause	STEP-FREEZE ❚❚		
Stop	HOLD ■		
Play	SLOW ▶		
Audio	LANG I/II AUDIO		
Mix 2CH	PROGRAM TV/RADIO		
Digital S.Woofer	YouTube REPEAT A-B		
<< Slow/Search	TUNE- ◀◀		
Slow/Search >>	TUNE+ ▶▶		
Muting	DIMMER MUTE		
I<< Skip	PRESET- ⏮		