Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	Yellow	Yellow
Mute	Mute	Blue / H. Lock	Blue
P. Mode	Shift + Format	TV / DTV	TV/R
S. Mode	Shift + Dual	CH. List	List
Size	Format	Guide / Scan	Guide
I>	Smart	Fav. / Still	Pre Ch
Subtitle	Subt	Up	Up
Timer	Shift + AV	Right	Right
Mix	3D	Down	Down
[__]	Shift + Subt	Left	Left
[?] Reveal	Options	OK	Ok
Message	Media	Info / Displa	Info
Text	Text	I/II / Nicam	Dual
Source	AV	SUB / Sleep	Sleep
Hold	Pause	ESC / Exit	Exit
Red	Red	TV Menu	Menu
Green	Green	DTV Menu	D. Menu

Original		Rechange		Original	Rechange
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL-	Vol - 31552073C6594	VOL –	Vol -		
CH +	CH +	+ CH	Ch +		
CH -	CH -	CH –	Ch -		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Ej ect		
RECALL	Recal l	RETURN BACK	Back		