Original		Rechange	
	Power		Power
	TV/AV		AV / Input / RDS
	TV/TXT		Text / Goto
	Cancel		Shift + Exit / Cancel / Clear
	Reveal		Display / Media
	DTV		Setup / OPT /
	Hold		Stop / Hold
	Size		Zoom / Size
	Subpage		Eject / Surround
	Index		D. Menu / Top
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	CH+		CH+ / Page+
	Menu		Menu / Home
	Vol +		Vol +

Original		Rechange	
	CH-		CH- / Page-
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol -		Vol -
	Channel List		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Down		Down
	Info		Info / Angle
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Original		Rechange	
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	I <<	PRESET-	I << / Preset-

Original		Rechange	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format