Original		Rechange	
	POWER		Power
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	VCR / AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
	VCR / AUX	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	TUNER / BAND	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	DVD / CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	DVD / CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Rechange	
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	VOL +	VOL +	Vol +
	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	0	HDMI - SAT 0	0
	≧10 / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	VOL -	VOL -	Vol -
	SKIP PREV.	PRESET-	I<< / Preset-
	SKIP NEXT	PRESET+	>>I / Preset+
	SLOW/SEARCH	TUNE-	<< / Tune-
	SLOW/SEARCH	TUNE+	>> / Tune+
	STOP	HOLD	Stop / Hold
	PAUSE	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	PLAY	SLOW	Play / Slow
	TOP MENU / DIR. NAV.	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	UP		Up

Original	Rechange	Original	Rechange
MENU / PLAY LIST	Menu / Home	AUDIO	Audio / Lang I/II
LEFT	Left	ZOOM	Zoom / Size
ENTER	OK	SETUP	Setup / OPT /
RIGHT	Right	MUTING	Mute / Dimmer
DISPLAY / TV VOL+	Display / Media	FL DISPLAY	Shift + Display / Media
DISPLAY / TV VOL-	Shift + Vol -	PAGE	Shift + CH+ /
DOWN	Down	GROUP	Shift + CH- /
RETURN / TV	Back / Return	REPEAT	Green / APP / Repeat
RETURN / TV	Shift + Vol +	PLAY MODE	Info / Angle
SUBWOOFER	Shift + Subtitle / EQ	TEST	Text / Goto
SFC	Blue / Prime Video / Random	CH. SELECT	Smart / List
C. FOCUS	TV/Radio /	QUICK REPLAY	Shift + OK
SUPER SRND.	Eject / Surround	SUBTITLE	Subtitle / EQ
DOLBY PL. II	Sound / Title		
Mix 2CH	Picture / Format		
C. S. M	Red / Netflix / Search		
POSITION MEMORY	Yellow / YouTube / Repeat		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Tv Vol +	Vol +
Power AV	SHIFT + Power		
Tv/ AV	RDS AV INPUT		
1	1		
2	2		
3	3		
CH+	CH+ / Page+		
4	4		
5	5		
6	6		
CH-	CH- / Page-		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
≧10 / -/--	Guide / EPG / -/--		
Tv Vol -	Vol -		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	SHIFT + Power	Stop	HOLD Stop / Hold
Power AV	Power	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
1	TV 1	Play	SLOW Play / Slow
2	DVD 2		
3	CD-STB 3		
4	VIDEO 4		
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX-HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
0	HDMI-SAT 0		
≧10 / -/--	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		