Mandis shop

TS9018

Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
HELP	Help	LIST SMART	Smart / List
FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TTX	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
SUB	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLEEP	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange		Original	Rechange
CH+	CH+	CH+	CH+ / Page+		
VOL	Vol -	VOL	Vol -		
LIST	List	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List		
CH-	CH-	CH-	CH- / Page-		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
0	0	0	0		
RECALL	Recall	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		