Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TUNER +	Tuner +	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	Tuner -	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
CHANNEL	Channel	LIST SMART	Smart / List
–	Vol -	VOL –	Vol -
REV	Rev	TUNE-	<< / Tune-
FWD	Fwd	TUNE+	>> / Tune+
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Down		Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Prologic II	D. Menu / Top		
Display	Display / Media		
Menu / PBC	Menu / Home		
Subt / Rip	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Direct Play	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		
Zoom / Memo	Zoom / Size		
Title / Band	Sound / Title		
Angle	Info / Angle		
DVD / USB	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
DVD / USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8		