| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | TV System | | TV/Radio / |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Goto | | Text / Goto |
| | 0 | | 0 |
| | Home | | Menu / Home |
| | <</ FR | | << / Tune- |
| | >>/ FF | | >> / Tune+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Return | | Back / Return |
| | Setup | | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | I <</ Prev | | I << / Preset- |
| | Down | | Down |
| | Vol + | | Vol + |
| | >>I / Next | | >>I / Preset+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | Option | | Shift + Setup / OPT / Tools |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Play | | Play / Slow |
| | Repeat | | Shift + Green / APP / |
| | Copy | | Display / Media |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| SELECT Select | LIST SMART Smart / List | | |
| CONFIRM Confirm | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| INFO Info | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| SLOW Slow | SHIFT + SLOW Shift + Play / | | |
| AUDIO Audio | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| ZOOM Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| ALL Red/All | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| MUSIC Blue/Music | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| PHOTO Green/Photo | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| MOVIE Yellow/Movie | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |