Mandis shop

Toshiba CT-90405

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Recall	Fav / Marker / PC
Source	AV / Input / RDS	[i+]	Info / Angle
TV	Shift + 1	AD	Sound / Title
[<>]	Picture / Format	Vol +	Vol +
3D	Shift + 3	Vol -	Vol -
O)I/II	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
Subtitle	Subtitle / EQ	P+	CH+ / Page+
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Text	Text / Goto
3	3	Quick	Display / Media
4	4	List	Smart / List
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Guide	Guide / EPG / -/--
7	7	[.]	D. Menu / Top
8	8	[>]	Setup / OPT /
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Up	Up

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down	Blue	Blue / Prime Video / Random
Right	Right	>>/ [≡♦]	>> / Tune+
Left	Left	I <</ [≡?]	I << / Preset-
Back	Back / Return	>>I / [O] / [≡x]	>>I / Preset+
OK	OK	[▼]	TV/ Radio /
>>	Shift + Right		
Play	Play / Slow		
<<	Shift + Left		
Stop	Stop / Hold		
Pause/ Step	Pause / Step / Freeze		
↑↑	Shift + Up		
↓↓	Shift + Down		
Rec	Rec / Rec Mode		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
<</ [≡+]	<< / Tune-		