| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | DVD RTN | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Audio A/D | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | P + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | P - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Menu / DVD | HOME MENU | Menu / Home |
| | Exit / Back | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | OK | OK | OK |
| | Guide / Top Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Guide / Top Menu | SHIFT + TOP MENU D.MENU | Shift + D. Menu / Top Menu |
| | TV Fav/Radio / Setup | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | TV Fav/Radio / Setup | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Video Format | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 | | |
| Aspect | FORMAT PICTURE Picture / Format | | |
| Index i+ | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| TEXT Text / Mix | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| SUBTITLE Open/Close / Subtitle | SURROUND Eject / Surround | | |
| SUBTITLE Open/Close / Subtitle | SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround | | |
| Stop / Dual I/I | HOLD Stop / Hold | | |
| Stop / Dual I/I | SHIFT + HOLD Shift + Stop / | | |
| Play | SLOW Play / Slow | | |
| Pause / Step / [ | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| I<< / Reveal | PRESET- I<< / Preset- | | |
| << / Hold | SHIFT + TUNE- Shift + << / | | |
| << / Hold | TUNE- << / Tune- | | |
| >> / Size | SHIFT + TUNE+ Shift + >> / | | |
| >> / Size | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| >>I / Cancel | SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+ | | |
| >>I / Cancel | PRESET+ >>I / Preset+ | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Input | | AV / Input / RDS |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Menu/DVD | | Menu / Home |
| | Exit / Back | | Exit / Cancel / Clear |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Top Menu | | D.Menu / Top |
| | Down | | Down |
| | Set Up | | Setup / OPT / |
| | [ <>] | | Picture / Format |
| | →I / I← | | Display / Media |
| | [ i +] / [ ≡i ] | | Info / Angle |
| | Text/Audio | | Text / Goto |
| | Open/Close/Subti | | Eject / Surround |
| | Stop/O) I / I I | | Stop / Hold |
| | Play/[ ≡o] | | Play / Slow |
| | Pause/Step/[ ▼] | | Pause / Step / Freeze |
| | I <</[ ≡?] | | I << / Preset- |
| | <</[ ≡+] | | << / Tune- |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| >>/ [ ♦] | >> / Tune+ | | |
| >>I / [ O] / [ ≡x] | >>I / Preset + | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |