Original		Rechange	
VCR	VCR	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Power	Power	Power	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Clear / Count. Reset	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ANGLE	Angle	ANGLE / INFO	Info / Angle

Original		Rechange	
TV/VCR	TV / VCR	LIST / SMART	Smart / List
AUX 0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle/ATR	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
MEMORY	Memory	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
ZOOM	Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
E.A.M	EAM	GOTO / TEXT	Text / Goto
PLAY MODE	Play Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
REC/OTR	Rec / OTR.	REC MODE	Rec / Rec Mode
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back / Return
DISPLAY	Display / CLK/CN	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
FWD	FWD >>	TUNE+	>> / Tune+
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STILL	Pause Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
I << Skip	I << / Preset-		
Skip >>I	>>I / Preset+		
A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat		
Set Up / VCR	Setup / OPT /		
Up	Up		
Up	CH+ / Page+		
Menu	Menu / Home		
Zero Return	SHIFT + 0		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Instant Skip	Blue / Prime Video / Random		
Down	Down		
Down	CH- / Page-		