Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
AV	AV/ Source	AV / Input / RDS	
0	0	0	0
-/--	Exit -/--	Shift + Guide / EPG / -/--	
-/--	Exit -/--	Exit / Cancel / Clear	
P<P/SWAP	P<P/ SWAP	Fav / Marker / PC	
	Info	Info / Angle	
PP	PP	Back / Return	

Original		Rechange	
I-II	I/II	AUDIO	Audio / Lang I/II
OK	Ok/ Select	OK	OK
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
TV	TV/ DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
P/CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol +	VOL	Vol +
P/CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL	Vol -
	Red/ ↑	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Red/ ↑	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ ↓	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
	Green/ ↓	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original		Rechange
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue		Blue / Prime Video / Random			
	[≡]		Text / Goto			
	[≡o]		Sleep / Timer			
	[≡+] / [+]		Stop / Hold			
	[≡x] / [· ·]		D.Menu / Top			
	[/≡] / [*]		Setup / OPT /			
	[≡♦] / [X] / Wide		Picture / Format			
	[≡♦] / [X] / Wide		Zoom / Size			
	[≡?]		Smart / List			
	[≡i] / Guide		Guide / EPG / -/--			