Original		Rechange	
	Power		Power
	Internet	SMART	Smart / List
TV/RADIO	Tv/Radio	TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
i	i	INFO	Info / Angle
0	0	0	0
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V+	Vol +	VOL	Vol +
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
P+	P+	CH	CH+ / Page+
V−	Vol -	VOL	Vol -
	Recall	PRESET-	I<< / Preset-
P−	P-	CH	CH- / Page-
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
	Music/Video/Photo	DISPLAY	Display / Media
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
BACK	Back	BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
FAV	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LIB	LIB	D.MENU	D.Menu / Top
OPT	OPT	SETUP	Setup / OPT /
TEXT	Text	TEXT	Text / Goto

Original		Rechange		Original	Rechange
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		