Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-	-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
VUDU	Vudu	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
pandora	Pandora	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original		Rechange		Original	Rechange
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+		
INFO	Red/Info	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
FREEZE	Green/Freeze	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
ADD/ERASE	Yellow/ADD/Erase	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
FAV	Blue/FAV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
V-CHIP	V-Chip	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
CC	CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle		
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title		
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List		