Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	<		I << / Preset-
	0		0
	>		>>I / Preset+
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
	Guide		Guide / EPG / -/--
	i		Info / Angle
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Filelist		Display / Media
	P -		CH- / Page-
	Playlist		Smart / List
	<<		<< / Tune-

Original		Rechange	
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Play / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
I>	I > Slow	SHIFT +	SLOW ▶ Shift + Play /
Timeshift	Timeshift	RETURN BACK	Back / Return
Mark	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
search	Search	SHIFT +	NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
Timer	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Vkey	V-Key	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Radio	Radio	SHIFT +	PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program

Original		Rechange	
Help	Help	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top