Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up	Up
Mute	Mute	Left	Left
1	1	Enter	Ok
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Page+	>>I
7	7	Page-	I <<
8	8	CH+	Ch +
9	9	CH-	Ch -
0	0	Red	Red
DEL	Pre Ch	Green	Green
Exit	Exit	Yellow	Yellow
Menu	Menu	Blue	Blue
EPG	Guide	F1	Shift + 1
Back	Back	F2	Shift + 2

Original	Rechange	Original	Rechange
F3	SHIFT + 3 Shift + 3		
REW	<<		
FF	>>		
Play / Pause	Play		
Play / Pause	Pause		
Subtitle	Subt		
Audio	Dual		
Stop	Stop		