Mandis shop

LG AKB74915304

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Mute	MUTE
TV	TV/R	Vol +	VOL +
Info	INFO	Vol -	VOL -
Home	MEDIA	CH/Page+	CH +
Input	SRC	CH/Page-	CH -
1	1	Set Up	MENU
2	2	QMenu	VOD
3	3	OK	OK
4	4	Exit	EXIT
5	5	Back	BACK
6	6	[--]/Ratio	WIDE
7	7	Up	UP
8	8	Down	DOWN
9	9	Right	RIGHT
0	0	Left	LEFT
Guide	-/-- / EPG	Play	Play
FAV	P/C / FAV	Pause	Pause

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
>>	Fast Forward		
<<	Rewind		
Red	Red (A)		
Green	Green (B)		
Yellow	Yellow (C)		
Blue	Blue (D)		
Sound	Audio		
Picture	V-FOR		
Sleep	SHIFT + Shift + Power		
Caption	OPT+		
SAP/*	TEXT		
List	Subt.		
Flashbk	SHIFT + VOD Shift + VOD		
Stop	Stop		