| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POWER | | Power | | MENU | | Menu / Home |
| | INFO | | Info / Angle | | EXIT | | Exit / Cancel / Clear |
| | MUTE | | Mute / Dimmer | | UP | | Up |
| | 1 | | 1 | | LEFT | | Left |
| | 2 | | 2 | | ENTER | | OK |
| | 3 | | 3 | | RIGHT | | Right |
| | 4 | | 4 | | VOL+ | | Vol + |
| | 5 | | 5 | | DOWN | | Down |
| | 6 | | 6 | | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | 7 | | 7 | | VOL- | | Vol - |
| | 8 | | 8 | | CH- | | CH- / Page- |
| | 9 | | 9 | | LIST | | Smart / List |
| | SOURCE | | AV / Input / RDS | | SLEEP | | Sleep / Timer |
| | 0 | | 0 | | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | AUDIO | | Audio / Lang I/II | | FAV | | Fav / Marker / PC |
| | FORMAT | | Picture / Format | | << | | << / Tune- |
| | BACK | | Back / Return | | RED | | Red / Netflix / Search |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| >> | >> / Tune+ | | |
| GREEN | Green / APP / Repeat | | |
| I << | I << / Preset- | | |
| YELLOW | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| BLUE | Blue / Prime Video / Random | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| PLAY | Play / Slow | | |
| PAUSE | Pause / Step / Freeze | | |
| TEXT | Text / Goto | | |
| STOP | Stop / Hold | | |
| SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| RADIO | TV/Radio / | | |
| OPT | Setup / OPT / | | |
| DMP | Display / Media | | |
| INDEX | D.Menu / Top | | |
| REC | Rec / Rec Mode | | |