Originale		Sostituto	
	POWER		Power
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	FORMAT	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	BACK	RETURN BACK	Back / Return

Originale		Sostituto	
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	UP		Up
	LEFT		Left
ENTER	ENTER	OK	OK
	RIGHT		Right
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol +
	DOWN		Down
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	VOL-	VOL −	Vol -
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
LIST	LIST	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
>>	TUNE+ >> / Tune+		
GREEN	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
YELLOW	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
PLAY	SLOW Play / Slow		
PAUSE	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
TEXT	GOTO TEXT Text / Goto		
STOP	HOLD Stop / Hold		
SUBTITLE	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
RADIO	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
OPT	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
DMP	MEDIA DISPLAY Display / Media		
INDEX	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
REC	REC MODE Rec / Rec Mode		