| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| DTV | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program |
| TV | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / |
| AV | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS |
| 1 | TV 1 — 1 |
| 2 | DVD 2 — 2 |
| 3 | CD-STB 3 — 3 |
| 4 | VIDEO 4 — 4 |
| 5 | TAPE 5 — 5 |
| 6 | TUNER 6 — 6 |
| 7 | AUX-HDD 7 — 7 |
| 8 | USB 8 — 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 — 9 |
| Text | GOTO TEXT — Text / Goto |
| 0 | HDMI-SAT 0 — 0 |
| PRE-CH | RETURN BACK — Back / Return |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| Vol + | + VOL — Vol + |
| i | ANGLE INFO — Info / Angle |
| CH+ | + CH PAGE — CH+ / Page+ |
| Vol - | VOL − — Vol - |
| Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| CH- | CH PAGE − — CH- / Page- |
| EPG | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- |
| Option | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK — OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Menu | HOME MENU — Menu / Home |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| File List/[≡i] | Smart / List | | |
| Bookmark/[.≡] | Display / Media | | |
| Repeat/[≡O] | Shift + Green / APP / | | |
| A<>B/[≡?] | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| PIC Size | Zoom / Size | | |
| PIC Mode | Picture / Format | | |
| SND Mode | Sleep / Timer | | |
| M/S | D.Menu / Top | | |
| | | | |
| | | | |