Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	[≡?] / Source	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
[≡] / Text	Text / Goto	Up	Up
Play	Play / Slow	Left	Left
Pause	Pause / Step / Freeze	Enter	OK
[≡+]	Shift + Stop /	Right	Right
Stop/Still	Stop / Hold	Down	Down
Radio	TV/Radio /	[≡i] / Info	Info / Angle
Format	Picture / Format	Exit	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search	Index	Setup / OPT /
>>	>> / Tune+	CH+	CH+ / Page+
Green	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
I<<	I<< / Preset-	List	Smart / List
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	CH-	CH- / Page-
>>I	>>I / Preset+	1	1
Blue	Blue / Prime Video / Random	2	2

Originale		Sostituto	
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	O)) / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
DVB	DVB	MEDIA DISPLAY	Display / Media
♥	Fav ♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	[≡x]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SUBTITLE	[≡o] / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8

Originale		Sostituto	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode