Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -

Originale		Sostituto	
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Originale		Sostituto	
AUDIO	I / I I / Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
SIZE	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
SIZE	Pause	II	Pause
REVEAL	St op	■	St op
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
TEXT	I <<	K<	I <<
INDEX	>>I / I ndex	>>I	>>I
SUBPAGE	<</ Subpage	<<	<<
HOLD	>>/ Hol d	>>	>>
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
PIC.MODE	PI C Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
REC MENU	Rec Menu	SHIFT + REC MODE ●	Shi f t + Rec

Originale		Sostituto	
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shi f t + Text