Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	HDMI		Shift + 0
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH List		Display / Media
	PR-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart Hub		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red/A		Red / Netflix / Search

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
B	Green/ B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
C	Yellow/ C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue/ D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
Family Story	Family Story	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
SEARCH	Search	SHIFT +	NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /			
3D	3D	SHIFT +	CD : STB 3	Shift + 3			
SUPPORT	Support	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
AD/SUBT.	AD/ Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
<<<I <<		TUNE-	<< / Tune-				
<<<I <<		PRESET-	I << / Preset-				
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
>>I >>I		TUNE+	>> / Tune+				
>>I >>I		PRESET+	>>I / Preset+				
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				