| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Screen | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Presets | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | ↔ | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | FAV | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| SWAP | Swap | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Photo/Music/Movi | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | World | LIST SMART | Smart / List |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| C | C | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DISP. | Disp. | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SEARCH MODE | Search Mode | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Info | Info / Angle |
| Vol + | Vol + |
| CH- | CH- / Page- |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Vol - | Vol - |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| I<< | I<< / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| Stop | Stop / Hold |
| >> | >> / Tune+ |
| Red/ ↑/ Zoom | Red / Netflix / Search |
| Red/ ↑/ Zoom | Zoom / Size |
| Green/ ↓/ Repeat | Green / APP / Repeat |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Yellow/ Root | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/ Title | Blue / Prime Video / Random |