Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
	Guide		Guide / EPG / -/--
	?		D. Menu / Top
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Tools		Setup / OPT /
	@		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	Source		AV / Input / RDS
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
P-		CH- / Page-	
I <		I << / Preset-	
>I		>>I / Preset+	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	
Rec		Rec / Rec Mode	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Stop		Stop / Hold	
3D		Picture / Format	
Langs		Audio / Lang I/II	
[...]..		Subtitle / EQ	
[-]->		Smart / List	
My Media		Display / Media	

Originale	Sostituto