Originale	Sostituto
Power	Power
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
Source	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
0	HDMI-SAT 0 — 0
↔	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Vol +	+ VOL — Vol +

Originale	Sostituto
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
P+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
Vol -	VOL — — Vol -
Internet	LIST SMART — Smart / List
P-	CH PAGE — — CH- / Page-
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Up	Up
Q. Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Left	Left
OK	OK — OK
Right	Right
Back	RETURN BACK — Back / Return
Down	Down
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
i	ANGLE INFO — Info / Angle
[>]	MEDIA DISPLAY — Display / Media
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
*/o	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List		
*/Q	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media		
TXT	GOTO TEXT — Text / Goto		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Lang	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Subt.	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
←[+]→	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
<<	TUNE- << — << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		