Originale		Sostituto	
Power	Power	Power	Power
Tv/Radio	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE Q.MENU	Subtitle	AD SUBT	Subt
SUBTITLE Q.MENU	Q Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RATIO	[ ]/Ratio	SOUND DUAL	Dual
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	PICTURE FORMAT	Format
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
APP/*	APP/*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
P PAGE	PR+	+ CH	Ch +
P PAGE	PR-	CH −	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
T.OPT	T.Opt	SETTINGS OPT	Options
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
MY APPS	My Apps	APP MEDIA	Media
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Settings	Shift + Options		
Rec	Rec		
Stop/Line Tv	Stop		
<<	<<		
Play	Play		
Pause	Pause		
>>	>>		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		