Originale		Sostituto	
	Power		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DEL-/--	__/-/--/Del	GUIDE	Guide
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +

Originale		Sostituto	
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MagicInfo Player I	Magicinfo Player 1	APP MEDIA	Media
INFO i	Info	DISPLAY INFO	Info
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
PC A	Red/PC	A	Red
DVI B	Green/DVI	B	Green

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
HDMI C Yellow/HDMI	C Yellow		
DP D Blue/DP	D Blue		
SET Set IR Control	PICTURE FORMAT Format		
UNSET Unset IR Control	ECO 3D 3D		
LOCK Lock	SHIFT + ■ Shift + Stop		
■ Stop	■ Stop		
▶ Play	PLAY MODE ▶ Play		
❚❚ Pause	❚❚ Pause		
<<|<<	<<		
>>/>>|	>>		