Originale	Sostituto
Power	Power
(o)	V- FOR
♪	Audi o
[AI B]	SHIFT + Shi f t + Audi o
I nput	SRC
16: 9	WI DE
[=]	TEXT
Mut e	MUTE
Red	Red (A)
Gr een	Gr een (B)
Yel l ow	Yel l ow (C)
Bl ue	Bl ue (D)
[▬]	MENU
X	EXI T
Up	UP
Down	DOWN
Ri ght	RI GHT

Originale	Sostituto
Lef t	LEFT
OK	OK
P+	CH +
P-	CH -
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recal l	P/ C / FAV

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[I]	EPG 1. -/-- / EPG		
[=i]	INFO INFO		
[. . .]	Subt.		
[ ]	OPT+ OPT+		
[=?] / (↔)	TV/R TV/R		
LANG I - I I - ▼/ Lang	VOD VOD		
[=x] / Timer	MEDIA MEDIA		
[=♦]	BACK BACK		
[=+]	SHIFT + Shift + Subt.		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Input	SRC	SRC
	[▬]	MENU	MENU
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	OK	OK	OK
	P+	CH +	CH +
	P-	CH -	CH -
	Play		Play
	<<		Rewind
	Pause		Pause
	>>		Fast Forward
	Stop		Stop
1	1	1	1
2	2	2	2

Originale		Sostituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	I - II - ▼/ Lang		Audio
	[=♦]	BACK	BACK