Mandis shop

Woxter I CUBE780

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
Movie	1	Right	Right
Photo	2	Pause	Pause / Step / Freeze
Music	3	Play	Play / Slow
Browser	Display / Media	Down	Down
Setup	Setup / OPT /	Stop	Stop / Hold
Info	Info / Angle	Goto	Text / Goto
>>/ FF	>> / Tune+	Repeat	Green / APP / Repeat
>>I / Next	>>I / Preset+	Audio	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +	Rotate	Smart / List
<</ FR	<< / Tune-	Zoom	Zoom / Size
I <</ Prev	I << / Preset-	Sub-T	Subtitle / EQ
Vol -	Vol -	16:9	Picture / Format
Home	Menu / Home	AV	AV / Input / RDS
Up	Up	HDMI	0
Return	Back / Return		

https://remotecontrols.it/Woxter/1897-363-telecomando-sostituzione-per-Woxter-I-Cube780.htm