Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	P+	CH+ / Page+
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	OK	OK
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Back	Back / Return
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Q. Menu	D. Menu / Top
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
[TV]	TV/Radio /	i	Info / Angle
Internet	Smart / List	EPG	Guide / EPG / -/--
↔	Fav / Marker / PC	TXT	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	Lang.	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +	Subt.	Subtitle / EQ

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Red	Red / Netflix / Search		
[>]	Picture / Format		
[+]	Zoom / Size		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
*1/O	+ Shift + 1		
*2/Q	+ Shift + 2		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		